



SIGNAL ANALYSER

PASO 8. MODO MONITOR (WI-FI)

Signal Analyser

Paso 8. Modo Monitor (Wi-Fi)

1 - Selecciona el icono Modo Monitor



2 - Selecciona el icono Wi-Fi



3 - Elija entre SSID, Canal, MAC, Conectar

SSID

El Modo Monitor en Vivo se ejecutará en un SSID específico

1 - Selecciona el icono SSID



2 - Elija el SSID que desea monitorizar (para asegurarse de que se muestran todos los SSID disponibles pulse actualizar)

3 - Ahora se ejecutará el modo Live Monitor

CANAL

El Modo Monitor en Directo se ejecutará en un canal específico

1 - Selecciona el icono Canal



2 - Selecciona el canal que deseas monitorizar

3 - El Modo Monitor en Vivo ahora ejecutará una lista de Puntos de Acceso (APs) por canal que se mostrará a través de una tabla. Pulse cualquier canal con APs presentes para ver los SSIDs y las intensidades de señal (en dBm)

MAC

El Modo Monitor en Vivo se ejecutará en una dirección MAC específica

1 - Selecciona el icono MAC



2 - Selecciona la dirección MAC que deseas monitorizar

3 - El modo Live Monitor se ejecutará

CONECTAR

Conéctese a un SSID específico y ejecute el Modo Live Monitor



- 1 - Selecciona el icono de conexión  y señalará constantemente a Google para proporcionarte los tiempos de ping en ms
- 2 - Selecciona el SSID al que deseas conectarte
- 3 - Introduzca la contraseña para el SSID que ha seleccionado
- 4 - Ahora se ejecutará el modo de monitorización en directo