



DUALCOM PRO 2 RANGE

INTRODUCTIE


DualCom Pro 2 Range

Introductie

De DualCom Pro 2 Range biedt installateurs een eenvoudigere, snellere installatie van een professioneel alarmtransmissiesysteem met nog meer veerkracht en met toegang tot CSL Live, ons bestel- en beheerportaal.

Door gebruik te maken van de ingebouwde seriële aansluitingen, pin triggering of dial capture, is DualCom Pro 2 compatibel met een breed scala aan alarmpanelen, waaronder systemen die zijn geïnstalleerd volgens EN50136 & PD6662. De serie bestaat uit DigiAir Pro 2 - onze single path-oplossing die gebruik maakt van een 4G-pad of LAN om een alarm te versturen; en GradeShift Pro 2 - onze dual path-oplossing die gebruik maakt van een combinatie van twee 4G-paden of één 4G-pad en één LAN-pad om een alarm te versturen.

Figuur 1 - DualCom Pro 2



Zo eenvoudig als 1,2,3!

De DualCom Pro 2 apparaten zijn klaar voor gebruik na de onderstaande eenvoudige stappen.



1. Bedraden en aansluiten - Raadpleeg stap 3 over het aansluiten van ingangen en seriële koppelingen.



2. Wacht 5 minuten tot LEDs 1-3 groen worden - Terwijl uw DualCom Pro 2 de configuratie downloadt.



3. U bent klaar om verder te gaan! - Gebruik voor de verdere configuratie CSL Live of de My Base App. Voor instructies over de paneelconfiguratie, zie onze online handleidingen.

Toegang tot My Base nodig?

[KLIK HIER OM TE REGISTREREN](#)

My Base toegang nodig zonder login?

[KLIK HIER](#)

Instructies voor paneelconfiguratie nodig?

[KLIK HIER OM JE PANEL TE VINDEN](#)

UDL-configuratie- en installatie-instructies nodig?

[KLIK HIER OM JE UDL HANDLEIDING TE VINDEN](#)